Отчёт по лабораторной работе 5

Структура программы на языке ассемблера NASM. Системные вызовы в ОС GNU Linux

Хайманов Асланбек Султанович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Выводы	19
Список литературы	20

Список иллюстраций

Список таблиц

1	Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux {#tbl:std-dir}	
1.	Цель работы	
2.	Задание	
3.	Теоретическое введение	
4.	Выполнение лабораторной работы	
5.	Вывод	

Цель работы

Изучить структуру программы на языке ассемблера NASM

Задание

- 1. Открыть Midnight Commander
- 2. Создать папку lab05 и внутри нее создать файл lab5-1.asm
- 3. Открыть файл lab5-1.asm, ввести информацию из листинга 5.1 и сохранить изменения
- 4. Убедится что файл содержит информацию
- 5. Оттранслировать текст файла lab5-1.asm, выполнить компановку объектного файла
- 6. Запустить файл
- 7. Скачать и скопировать файл in_out.asm с помощью клавиши f5
- 8. С помощью клавиши f6 скопировать файл lab5-1.asm с именем lab5-2.asm
- 9. Исправить файл lab5-2.asm в соответствии с листингом 5.2
- 10. В файле lab5-2.asm заменить подпрограмму sprintLF на sprint
- 11. Создать исполняемый файл и проверить его работу
- 12. Создать копию файла lab5-1.asm и внести изменения, чтобы выводила введенная строка на экран
- 13. Создать копию файла lab5-2.asm и внести изменения, чтобы выводила введенная строка на экран

Теоретическое введение

Здесь описываются теоретические аспекты, связанные с выполнением работы. Например, в табл. [-@tbl:std-dir] приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.


Таблица 1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux {#tbl:std-dir}

Имя ка-	
талога	Описание каталога
/	Корневая директория, содержащая всю файловую
/bin	Основные системные утилиты, необходимые как в
	однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем
	пользователям
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации
	установленных программ
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою
	очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей
/root	Домашняя директория пользователя root
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно про Unix см. в [@tanenbaum_book_modern-os_ru; @robbins_book_bash_en; @zarrelli_book_mastering-bash_en; @newham_book_learning-bash_en].


Выполнение лабораторной работы

1. Открыть Midnight Commander (см рис 1)



Открытый МС (рис 1)

2. Создать папку lab05 и внутри нее создать файл lab5-1.asm (см рис 2)



Создание папки lab05 и файла lab5-1.asm (рис 2)

3. Открыть файл lab5-1.asm, ввести информацию из листинга 5.1 и сохранить изменения (см рис 3)

Открытый файл lab5-1.asm (рис 3)

- 4. Убедится что файл содержит информацию (см рис 3)
- 5. Оттранслировать текст файла lab5-1.asm, выполнить компановку объектного файла (см рис 4)

```
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ touch lab5-1.asm
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-1.asm
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1
Введите строку:
```


Выполнение команд (рис 4)

6. Запустить файл (см рис 5)

```
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1
Введите строку:
Хайманов Асланбек Султанович
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$
```


Запуск файла (рис 5)

7. Скачать и скопировать файл in_out.asm с помощью клавиши f5 (см рис 6)




Скопированный in_out.asm через f5 (рис 6)

8. С помощью клавиши f6 скопировать файл lab5-1.asm c именем lab5-2.asm (см рис 7)




Скопированный файл lab5-1.asm с именем lab5-2.asm (рис 7)

9. Исправить файл lab5-2.asm в соответствии с листингом 5.2 и заменить подпрограмму sprintLF на sprint (см рис 8)



Исправленный файл lab5-2.asm (рис 8)


10. Создать исполняемый файл и проверить его работу (см рис 9)



Проверка и создание файла (рис 10)


Теперь после вывода сообщения не будет перехода на новую строку

11. Создать копию файла lab5-1.asm и внести изменения, чтобы выводила вве-




денная строка на экран (см рис 10-11)

Создание копии файла lab5-1.asm (рис 10)



Вывод введенной строки на экран (рис 11)

12. Создать копию файла lab5-2.asm и внести изменения, чтобы выводила вве-



денная строка на экран (см рис 12-13)

```
Создание копии файла lab5-1.asm (рис 12)

haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-4.asm
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-4 lab5-4.o
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-4

Введите строку: Хайманов
Хайманов
haimanovac@vbox:~/work/arch-pc/lab05$

работа
```

А Создал исполндемый файл и проверил его работу (рис Вывод введенной строки на экран (рис 13)

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я ознакомился со структурой программы на языке ассемблера NASM

Список литературы